Плащ С Капюшоном - Выкройка #2502

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плащевые ткани из натуральных или смесовых волокон.



А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; разъемная застежка молния; небольшие подплечники.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 3 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Верхняя центральная часть спинки - 1 деталь со сгибом
2. Верхняя боковая часть спинки – 2 детали
3. Нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
4. Верхняя центральная часть полочки - 2 детали
5. Верхняя боковая часть полочки – 2 детали
6. Нижняя часть полочки – 2 детали
7. Рукав – 2 детали

8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
9. Подборт – 2 детали
10. Планка – 1 деталь
11. Мешковина кармана – 4 детали
12. Капюшон – 2 детали
13. Центральная часть капюшона – 1 деталь
14. Обтачка капюшона – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
2. Подборт – 2 детали
3. Планка – 1 деталь
4. Обтачка капюшона – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать рельефные срезы верхней части спинки, припуски заутюжить к середине, обметать. Проложить отделочную строчку на 0,2 см от шва. На нижней части спинки заложить и закрепить встречную складку. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать. Проложить отделочную строчку на 0,2 см от шва.

3. Стачать рельефные срезы верхней части полочки, припуски заутюжить к середине, обметать. Проложить отделочную строчку на 0,2 см от шва. На нижней части полочки заложить и закрепить встречную складку. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать. Проложить отделочную строчку на 0,2 см от шва.

4. Полочки сложить лицом к лицу и уравнять срезы, промерить длину бортов. Притачать к краю борта застёжку молнию (зубчики направлены от середины).

5. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку, обметать.

6. Притачать мешковины кармана к спинке и полочке. Стачать боковые срезы одновременно с мешковиной кармана, припуски заутюжить на полочку и обметать.

7. Притачать боковые части капюшона к центральной части, заутюжить припуски на центральную часть, обметать. Проложить отделочную строчку на 0,2 см от шва.

8. Сложить обтачки капюшона лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Вывернуть обтачку на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Притачать внешнюю часть обтачки к капюшону, припуски заутюжить на обтачку. Припуск внутренней части обтачки подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней. Втачать капюшон в горловину.

9. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить подборта с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать борта и горловину спинки. Припуски на закруглении рассечь, в уголках высечь. Вывернуть подборта на изнаночную сторону, выправить и приутюжить. Скрепить с изделием по плечевым швам.

10. Стачать шов рукава, припуски заутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать. Пришить подплечники.

11. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

12. Планку сложить вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать уголки. Вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Проложить отделочные строчки вдоль внешнего сгиба, по верхнему и нижнему срезам. Обметать внутренний срез. Наложить планку на полочку (сгиб направлен от борта) и настрочить по намеченной линии. Отвернуть планку, закрывая застежку и настрочить вдоль шва притачивания.

Технический рисунок:

