

## Асимметричное Платье - Выкройка #2503

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: трикотажная клеевая прокладка; потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа – 2.0 см; припуск на подгибку низа рукава – 2.0 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

### О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Внимание! НАДПИСИ НА ЛЕКАЛАХ ВЫПОЛНЕНА С ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ.



Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Верхняя часть полочки - 1 деталь
3. Нижняя часть полочки - 1 деталь
4. Рукав - 2 детали
5. Стойка - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Стойка - 1 деталь

### **Инструкции:**

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. По верхнему срезу нижней части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью от бокового шва до метки. Собрать сборку. Стачать рельефный срез полочки. Припуск обметать и заутюжить на верхнюю часть полочки.
3. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Втачать внешнюю стойку в горловину платья. Припуск заутюжить на стойку. Припуск внутренней стороны стойки подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания внешней стороны.
5. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Втачать застежку молнию от верха стойки до метки.
6. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
7. Обметать нижний срез изделия и рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

### **Технический рисунок:**

