

Блузка С Декоративным Рукавом - Выкройка #2505

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 7 пуговиц; косая бейка (приблизительная длина указана на лекале полочки).

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа – 2.0 см; припуск на вдоль рельефного шва рукава – 0 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Центральная часть полочки - 1 деталь со сгибом
3. Боковая часть полочки - 2 детали
4. Передняя часть рукава - 2 детали
5. Задняя часть рукава - 2 детали
6. Манжета - 2 детали



7. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Манжета – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Обметать средние срезы спинки по отдельности. Стачать средний шов спинки от метки разреза до низа. Припуски разутюжить. Проложить закрепляющую строчку вдоль разреза.
3. Стачать рельефный срез полочки. Припуск обметать. Приутюжить складку, направляя припуск на центральную часть полочки. Проложить отделочно-закрепляющую строчку вдоль складки.
4. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Подкроить по косой полосу шириной 2.5 см и длиной 10 см для навесной петли. Сложить полосу вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полосу вывернуть и выправить рулик. Отрегулировать длину петли. Пришить петлю на левую сторону спинки.
6. Стачать плечевые срезы обтачек горловины. Припуски разутюжить. Наложить обтачку на горловину и совместить срезы. Выполнить разрез на полочке от горловины до верхней метки. Обтачать горловину и разрез. Вдоль разреза припуск составляет 0.2 см. Припуски рассечь. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить средние края полочки от горловины до верхней метки.
7. Обметать внутренние срезы рукава по отдельности. Стачать шов рукава от проймы до метки разреза. Припуски разутюжить. Проложить закрепляющую строчку вдоль разреза на 0.2 см от края. Окантовать бейкой рельефные срезы рукава. Наложить правый рукав на левый, совмещая метки на окате и по низу. Скрепить детали. По нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
8. Сложить манжету лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны и выступ. Припуски высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву. Припуск внутренней части манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания.
9. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
10. Обметать петли на манжетах и пришить пуговицы. Пришить пуговицы, скрепляя переднюю и

заднюю часть рукава. Пришить пуговицу на горловину спинки.

Технический рисунок:

