Жакет С Отделкой - Выкройка #2506



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: джинсовые ткани из натуральных или смесовых волокон; контрастная ткань для отделки.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 4 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск подгибки низа изделия – 2.5 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Верхняя часть полочки – 2 детали
5. Центральная часть полочки – 2 детали
6. Верхняя часть рукава – 2 детали
7. Нижняя часть рукава – 2 детали

8. Манжета – 2 детали
9. Подборт – 2 детали
10. Лацкан – 4 детали
11. Стойка – 2 детали
12. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из отделочной ткани:
1. Вставка полочки – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Подборт – 2 детали
2. Лацкан – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине, обметать и настрочить на 0.5 см от шва. Стачать средний срез спинки, припуски заутюжить на левую сторону, обметать и настрочить на 0.5 см от шва.

3. Притачать верхнюю часть полочки к боковой части, припуски заутюжить вверх, обметать и настрочить на 0.5 см от шва. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине, обметать и настрочить на 0.5 см от шва.

4. Притачать вставку полочки к полочке, рассекая припуск в уголке. Припуски заутюжить на вставку, обметать.

5. Стачать плечевые и боковые срезы, заутюжить припуски на спинку и обметать.

6. Детали лацканов сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Припуски рассечь, вывернуть лацканы на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Припуски рассечь, вывернуть стойку на лицевую сторону, выправить и приутюжить.

7. Наложить лацканы на центральную часть полочки и настрочить на срез горловины. Втачать стойку в горловину.

8. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Подборт сложить с основным изделием лицевыми сторонами внутрь, сколоть булавками и обтачать борт, горловину полочки, горловину спинки и низ. Обтачивание выполняют со стороны полочки. Припуск шва обтачивания борта настрочить на подборт. Строчку располагают на расстоянии

0,2 см от шва. Вывернуть подборт на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить с основным изделием по плечевым швам.

9. Обметать по отдельности локтевые срезы рукава. Стачать локтевой шов рукава от оката до метки, припуски у метки рассечь. На участке от оката до метки припуски заутюжить и проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.5 см. На участке от метки до низа припуски разутюжить и проложить по краям отделочные строчки на 0.1 см. Стачать передний шов рукава, припуски заутюжить на нижнюю часть и обметать. Втачать рукава в проймы по надсечкам, припуски приутюжить и обметать.

10. Сложить детали манжет вдоль по середине лицевыми сторонами внутрь и обтачать короткие стороны. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва притачивания манжеты. Манжету вывернуть, выправить и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к низу рукава, припуски заутюжить на манжету. Припуск внутренней стороны заутюжить на изнаночную сторону и настрочить в шов притачивания.

11. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы. Обметать петли и пришить пуговицы на манжетах.

Технический рисунок:

