

## Жакет С Отделкой - Выкройка #2506

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** джинсовые ткани из натуральных или смесовых волокон; контрастная ткань для отделки.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; 4 пуговицы.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск подгибки низа изделия – 2.5 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Верхняя часть полочки – 2 детали
5. Центральная часть полочки – 2 детали
6. Верхняя часть рукава – 2 детали

7. Нижняя часть рукава – 2 детали
8. Манжета – 2 детали
9. Подборт – 2 детали
10. Лацкан – 4 детали
11. Стойка – 2 детали
12. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из отделочной ткани:

1. Вставка полочки – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Подборт – 2 детали
2. Лацкан – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

## Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине, обметать и настрочить на 0.5 см от шва. Стачать средний срез спинки, припуски заутюжить на левую сторону, обметать и настрочить на 0.5 см от шва.
3. Притачать верхнюю часть полочки к боковой части, припуски заутюжить вверх, обметать и настрочить на 0.5 см от шва. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине, обметать и настрочить на 0.5 см от шва.
4. Притачать вставку полочки к полочке, рассекая припуск в уголке. Припуски заутюжить на вставку, обметать.
5. Стачать плечевые и боковые срезы, заутюжить припуски на спинку и обметать.
6. Детали лацканов сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Припуски рассечь, вывернуть лацканы на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Припуски рассечь, вывернуть стойку на лицевую сторону, выправить и приутюжить.
7. Наложить лацканы на центральную часть полочки и настрочить на срез горловины. Втачать стойку в горловину.
8. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Подборт сложить с основным изделием лицевыми сторонами внутрь, сколоть булавками и обтачать борт, горловину полочки, горловину спинки и низ. Обтачивание выполняют со стороны

полочки. Припуск шва обтачивания борта настроить на подборт. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Вывернуть подборт на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить с основным изделием по плечевым швам.

9. Обметать по отдельности локтевые срезы рукава. Стачать локтевой шов рукава от оката до метки, припуски у метки рассечь. На участке от оката до метки припуски заутюжить и проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.5 см. На участке от метки до низа припуски разутюжить и проложить по краям отделочные строчки на 0.1 см. Стачать передний шов рукава, припуски заутюжить на нижнюю часть и обметать. Втачать рукава в проймы по надсечкам, припуски приутюжить и обметать.

10. Сложить детали манжет вдоль по середине лицевыми сторонами внутрь и обтачать короткие стороны. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва притачивания манжеты. Манжету вывернуть, выправить и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к низу рукава, припуски заутюжить на манжету. Припуск внутренней стороны заутюжить на изнаночную сторону и настроить в шов притачивания.

11. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы. Обметать петли и пришить пуговицы на манжетах.

### **Технический рисунок:**

