Жакет Без Застежки - Выкройка #2507

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; подкладочная ткань; клеевая прокладка; подплечники.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и рукава – 3 см.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Верхняя часть рукава – 2 детали
4. Нижняя часть рукава – 2 детали
5. Планка - 2 детали
6. Воротник – 1 деталь
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

8. Подборт – 2 детали

Из подкладочной ткани:
1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Верхняя часть рукава – 2 детали
4. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Планка – 2 детали
2. Воротник – 1 деталь
3. Подборт – 2 детали
4. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Детали подкладки кроятся по лекалам верха полочки и спинки за вычетом ширины подборта и обтачки.

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Стачать вытачки на деталях спинки Глубины заутюжить к центру. Стачать средний шов спинки, припуски разутюжить.

3. Стачать плечевые и боковые срезы. Припуски разутюжить.

4. Сложить деталь планки вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать нижний и верхний уголки. Припуски высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Сложить воротник вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать уголки. Припуски высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.

5. Притачать планку к борту жакета. Втачать воротник в горловину жакета. Припуски заутюжить на основную деталь.

6. Стачать шов рукава, припуск заутюжить на заднюю часть. Втачать рукава в проймы по надсечкам, припосаживая окат в верхней части. Пришить подплечники.

Стачать плечевые срезы обтачки и подборта. Припуски разутюжить. Притачать подборта и обтачку к воротнику и планке. Припуски рассечь, и приутюжить.

7. Низ рукава и жакета заутюжить на изнаночную сторону.

8. Стачать швы подкладки, оставляя отверстие в левом рукаве. Притачать подкладку к бортам и горловине. Притачать подкладку к подбортам, обтачке, низу жакета и рукава.

9. Вывернуть жакет через технологическое отверстие. Зашить отверстие.

Технический рисунок:

