

Трикотажная Туника - Выкройка #2517

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: хорошо драпирующийся трикотаж средней или большой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ: 2 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по низу изделия и рукава – 2.0 см, остальные швы 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 1 деталь со сгибом



2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Подборт – 2 детали
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
8. Пояс – 4 детали

Инструкции:

1. Стачать рельефные срезы спинки. Припуски заутюжить к центру и обметать.
2. Детали пояса сложить попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать по всем срезам, кроме рельефного. Припуски высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.
3. Стачать рельефные срезы полочки, вставляя детали пояса. Припуски заутюжить к центру и обметать.
4. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Стачать средний срез воротника. Припуск разутюжить. Втачать воротник в горловину спинки, рассекая припуски в уголках.
6. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.
7. Стачать плечевые срезы обтачки и подборта, припуски разутюжить. Стачать средний срез воротника на подборте. Припуски разутюжить. Втачать воротник в горловину обтачки, рассекая припуск в уголке. Обметать внешний срез подборта и обтачки. Сложить изделие с подбортом лицевыми сторонами внутрь и обтачать борта и воротник. Припуски рассечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Скрепить припуски воротников.
8. Обтачать нижний угол подбортом. Обметать нижний срез изделия. Заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
9. Обметать петли на поясе. На правом поясе обметать вертикальную петлю. Продеть левый пояс через вертикальную петлю, расправить складки, отрегулировать ширину и пришить пуговицы.

Технический рисунок:

