Пальто С Капюшоном - Выкройка #2523

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон.



А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; подкладочная ткань; тонкие подплечники.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по низу изделия и рукава 3 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Подборт — 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
7. Верхняя часть рукава – 2 детали

8. Нижняя часть рукава – 2 детали
9. Нижняя часть полочки — 2 детали

Детали кроя из подкладочной ткани кроятся по деталям верха, за вычетом ширины обтачки горловины спинки.

Из подкладочной ткани:
1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Подкладка полочки – 2 детали
5. Верхняя часть рукава – 2 детали
6. Нижняя часть рукава – 2 детали
7. Нижняя часть полочки — 2 детали
8. Мешковина – 4 детали

ИЗ КЛЕЕВОЙ: центральная часть полочки, подборт (за исключением капюшона), обтачка горловины спинки.

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. Вдоль выреза горловины спинки проложить дополнительную клеевую кромку.

2. Стачать и разутюжить рельефы на спинке. Стачать средний шов спинки. Припуск разутюжить.

3. Стачать рельефный срез на полочке. Припуски разутюжить. Притачать подкладку кармана к верхней части полочки. Строчку начинать и заканчивать строго у намеченной линии начала и конца кармана. Припуски заутюжить вверх. Притачать подкладку кармана к нижней части полочки. Строчку начинать и заканчивать строго у намеченной линии притачивания. Притачать нижнюю часть к полочке на двух участках: от борта до кармана и от кармана до бокового шва. Припуски разутюжить. Стачать мешковину кармана. Припуски приутюжить.

4. Стачать шов капюшона. Припуск разутюжить. Рассечь припуски в уголке плечевого среза. Втачать капюшон в горловину спинки. Стачать плечевые срезы пальто. Припуски разутюжить.

5. Стачать боковые швы пальто. Припуски разутюжить.

6. Стачать локтевой шов рукава. Разутюжить локтевой шов, заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава.

7. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат в верхней части. Притачать подплечники.

8. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта, рассекая припуск в уголке. Стачать срез капюшона. Стачать вытачку на подкладке полочки. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха, оставляя отверстие в левом локтевом шве рукава. Притачать подкладку к обтачке и подборту.

9. Пальто и подкладку сложить лицевыми сторонами внутрь, сколоть булавками, совмещая внешние срезы. Обтачать подкладкой по борту, капюшону. Притачать подкладку к низу пальто. Притачать подкладку по низу рукава. Вывернуть пальто через отверстие. Скрепить подкладку с верхом по талиевому шву полочки. Зашить технологическое отверстие.

10. Обметать петлю и пришить пуговицу.

Технический рисунок:

