

## Блузка С Воротником Шалькой - Выкройка #2528

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по низу изделия - 1.5 см, остальные швы - 1 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Полочка - 1 деталь со сгибом
2. Спинка - 2 детали
3. Воротник - 4 детали

Из клеевой прокладки:

1. Воротник - 2 детали

## Инструкции:

1. Стачать средний срез спинки. Припуски обметать и заутюжить на левую сторону.
2. Стачать нагрудные вытачки, глубины заутюжить вверх.
3. Стачать попарно средние швы воротников, припуски разутюжить. Сложить воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему срезу. Припуски рассечь, вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Наложить правую часть воротника на левую и скрепить по нижнему срезу. Втачать воротник в горловину полочки, рассекая в уголках, припуски приутюжить и обметать.
4. Стачать плечевые срезы (строчку начинать и заканчивать строго у намеченной линии втачивания воротника). Припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать воротник в горловину спинки, рассекая в уголках, припуски приутюжить и обметать.
5. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 4см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
6. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

## Технический рисунок:

