Блуза С Запахом - Выкройка #2536

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: мягкие блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.



ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 2 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 2 детали
3. Воротник – 2 детали

Инструкции:

1. Заложить и застрочить на 2-3 см складки на плечевых срезах полочки (глубины направлены к горловине).

2. Стачать средний шов воротника, складывая воротники лицевыми сторонами внутрь, припуски разутюжить. Заутюжить воротник вдоль по середине лицевой стороной наружу.

3. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

4. Втачать воротник в горловину спинки и полочки, припуски заутюжить на основную деталь, обметать и настрочить. У бокового среза воротник сложить пополам наружу и скрепить с боковым срезом. Наложить правую полочку на левую и скрепить по нижнему и боковым срезам.

5. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 4см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

6. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

7. Низ изделия заутюжить на изнаночную сторону дважды на 1 см и настрочить.

Технический рисунок:



