Bluse Mit Falte Vorne - Выкройка #2544

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies, 2 Knöpfe.

Nahtzugaben: Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks – 2 cm; nahtzugabe für den ärmelsaum – 1.5 cm; andere nähte – 1 cm.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Hauptstoff:
1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Vorderleiste – 4 Stück
4. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück

Klebevlies:
1. Vorderleiste – 2 Stück

2. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück

Инструкции:

1. Klebevlies auftragen.

2. Den äußeren Rückenausschnittbesatz an den Rückenausschnitt nähen, die nahtzugaben zum besatz hin bügeln.

3. Vordere Knopfleisten paarweise zusammenstecken rechts auf rechts und Außenkante nähen. Nahtzugaben entlang der Rundungen einschneiden, die teile auf rechts drehen, glätten und bügeln.

4. Die Leisten entlang der längeren Kante an das Vorderteil nähen, dabei einen Abstand von 1 cm zum Saum lassen. Die Nahtzugabe auf der Vorderseite einschneiden, dabei 1 mm bis zur Nahtlinie lassen. л3636. Die Enden der Knopfleisten zusammennähen, dabei die Vorderseite wegklappen und die Unterkante fixieren. Nahtzugaben versäubern.

5. Versäubern Sie die äußere Kante des inneren Rückenausschnitts. Den Halsausschnittbesatz am Rückenteil feststecken und den Halsausschnitt genau bis zur markierten Linie der Schulternaht nähen. In Nahtzugaben einclipsen, Besatz auf die linke Seite falten und bügeln.

6. Schulternähte nähen, dabei das Vorderteil zwischen den inneren Rückenausschnittbesatz und den äußeren Rückenausschnittbesatz stecken, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.

7. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.

8. Den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels vesäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

9. Knöpfe auf Knopfleisten nähen, Knopfleisten damit verbinden.

Технический рисунок:

