

Блузон С Планкой - Выкройка #2544

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевой флизелин, 2 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия – 2 см; припуск подгибки низа рукава – 1.5 см; остальные швы – 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Планка полочки - 4 детали
4. Обтачка горловины спинки - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Планка полочки - 2 детали

2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевым флизелином.
2. Втачать внешнюю обтачку горловины спинки в горловину спинки, припуски заутюжить на обтачку.
3. Сложить планки полочки попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Припуски на закруглении рассечь, вывернуть детали на лицевую сторону, выправить и приутюжить.
4. Притачать планки к полочке по длинному срезу, не доходя до низа на 1 см. Припуск полочки рассечь в уголках, не доходя до строчки на 1 мм. Заложить складку на полочке, накладывая правую планку на левую. Концы планок стачать, отгибая полочку и закрепляя нижний срез. Припуски обметать.
5. Обметать внешний срез внутренней обтачки горловины спинки. Наложить обтачку горловины на спинку и обтачать срез горловины точно до размеченной линии плечевого шва. Припуски рассечь, обтачку отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить.
6. Стачать плечевые срезы, вкладывая полочку между внутренней и внешней обтачкой горловины спинки, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Низ изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
9. Пришить пуговицы на планках, скрепляя их.

Технический рисунок:

