2548 - Выкройка #2548



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: трикотажная клеевая прокладка; 3 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по низу изделия и рукава – 2 см, остальные припуски - 1.0 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:
Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настрочен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка – 1 деталь со сгибом

2. Центральная часть полочки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Кокетка полочки – 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Воротник – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Воротник – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Притачать кокетку к боковой части полочки, заутюжить припуски на кокетку, обметать.

3. Стачать рельефные срезы полочки, заутюжить припуски к середине, обметать. Стачать средний срез полочки, заутюжить припуски на левую сторону, обметать.

4. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

5. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез и правую сторону до метки. Припуски у метки рассечь, в уголке высечь, вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Наложить правую часть воротника на левую, совмещая метки середины переда, и скрепить по нижнему срезу. Втачать воротник в горловину, припуски заутюжить вверх и обметать.

6. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

7. Стачать шов рукава, припуски приутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

8. Обметать нижний срез изделия и рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

9. Пришить пуговицы на воротник, закрепляя правую его часть.

Технический рисунок:

