

## Двухслойное Платье - Выкройка #2549

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** плательные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана, шифон сочетающихся тонов.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка, потайная молния, резиновая тесьма.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия и рукава - 2 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Обтачка горловины полочки - 1 деталь
4. Обтачка горловины спинки - 2 детали

Из основной ткани 2:

1. Верхняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
2. Верхняя часть спинки – 2 детали
3. Рукав – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки – 2 детали

## Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях спинки, глубины заутюжить к середине. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа. Припуски разутюжить.
3. Стачать вытачки на полочке. Глубину заутюжить вверх.
4. Стачать боковые и плечевые срезы на деталях полочки и спинки. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Рассечь припуск у метки молнии на верхних деталях спинки. Обметать по отдельности средние срезы спинки (4 участка). Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа. Стачать боковые и плечевые срезы на верхних деталях полочки и спинки. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Наложить отлетную часть платья на лицевую сторону изделия и скрепить по срезам горловины и проймы. Скрепит отлетную и основную части вдоль среднего среза спинки. Втачать застежку молнию.
7. Стачать плечевые срезы обтачек. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Обметать внешний срез. Наложить обтачку лицевой стороной вниз на изделие и обтачать горловину. Припуски рассечь, в уголках высечь, отвернуть обтачки на изнаночную сторону и приутюжить. Прикрепить средние припуски обтачки к тесьме застежки молнии.
8. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на спинку. Втачать рукава в пройму. Припуск обметать и приутюжить. Припуск низа рукава подвернуть внутрь два раза по 1 см и настрочить, образуя кулиску. Продеть в кулиску резиновую тесьму, отрегулировать длину и закрепить концы.
9. Обметать нижние срезы изделия. Припуски заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

## Технический рисунок:

