

# Блузка С Короткими Рукавами - Выкройка #2556

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 4 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия – 2 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

## О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## РАСКРОЙ:

#### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

#### Из основной ткани:

- 1. Спинка 1 деталь со сгибом
- 2. Полочка 2 детали
- 3. Рукав 2 детали
- 4. Манжета 2 детали
- 5. Подборт 2 детали
- 6. Обтачка горловины спинки 1 деталь



Из клеевой прокладки:

- 1. Манжета 2 детали
- 2. Подборт 2 детали
- 3. Обтачка горловины спинки 1 деталь

## Инструкции:

- 1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
- 2. Стачать вытачки на деталях полочек, глубины заутюжить вверх.
- 3. Стачать шов воротника, складывая полочки лицевыми сторонами внутрь, припуски разутюжить. Стачать и разутюжить плечевые швы, припуски обметать. Рассечь припуск плечевого шва на полочке и втачать воротник в горловину спинки, припуски заутюжить на воротник.
- 4. Стачать, рассечь в уголке и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Стачать срез воротника, припуски разутюжить. Втачать воротник в горловину обтачки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез подбортов и обтачки.
- 5. Сложить подборта и обтачку с полочкой лицом к лицу и обтачать борт, горловину и нижний угол. Высечь припуски в углах, на закруглениях рассечь. Вывернуть борта на лицевую сторону, швы выправить, приутюжить. Скрепить между собой припуски втачивания воротников.
- 6. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
- 7. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. По нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Втачать рукава в пройму, припуски приутюжить и обметать.
- 8. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине лицевыми сторонами наружу и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.
- 9. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
- 10. Обметать петли на правой полочке. Пришить пуговицы на левый борт.

## Технический рисунок:



