

Платье С Ложным Запахом - Выкройка #2561

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка, потайная молния; декоративная пуговица.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия и рукава – 2 см. Припуск по срезу горловины и среднему срезу отлетной детали – 1.5 см.

ВНИМАНИЕ: Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

- 1. Спинка 2 детали
- 2. Полочка 1 деталь
- 3. Обтачка горловины полочки 1 деталь
- 4. Обтачка горловины спинки 2 детали





- 5. Рукав 2 детали
- 6. Отлетная часть полочки 1 деталь

Из клеевой прокладки:

- 1. Обтачка горловины полочки 1 деталь
- 2. Обтачка горловины спинки 2 детали

Инструкции:

- 1. Продублировать детали клеевой прокладкой. Проклеить срез горловины и средний срез отлетной детали.
- 2. Стачать вытачки на деталях спинки, глубины заутюжить к середине. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа. Припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
- 3. Стачать вытачки на полочке. Глубины нагрудных вытачек заутюжить вверх, талиевых к центру.
- 4. Стачать вытачку на отлетной детали. Глубину заутюжить вверх. Обметать припуск горловины, средний и нижний срезы отлетной детали. Припуски подогнуть внутрь и настрочить. Наложить отлетную часть полочки на лицевую сторону полочки и скрепить по боковым и плечевым срезам.
- 5. Стачать боковые и плечевые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
- 6. Стачать плечевые срезы обтачек. Припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачку лицевой стороной вниз на изделие и обтачать горловину. Припуски рассечь, в уголках высечь, отвернуть обтачки на изнаночную сторону и приутюжить. Прикрепить средние припуски обтачки к тесьме застежки молнии. Скрепить по плечевым швам.
- 7. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на спинку. Втачать рукава в пройму. Припуск обметать и приутюжить.
- 8. Обметать нижние срезы изделия и рукава. Припуски заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
- 9. Обметать петлю и пришить пуговицу.

Технический рисунок:



