

Блуза C V-Образным Вырезом - Выкройка #2563

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 5 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск верхнего среза кармана – 2 см. Припуск на подгибку низа изделия – 1.5 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

- 1. Спинка 1 деталь со сгибом
- 2. Полочка 2 детали
- 3. Манжета 2 детали
- 4. Кокетка спинки 2 детали
- 5. Подборт 2 детали

Из клеевой прокладки:



- 1. Манжета 2 детали
- 2. Подборт 2 детали

Инструкции:

- 1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
- 2. На спинке заложить и закрепить бантовую складку.
- 3. Обметать верхний срез кармана, припуск подогнуть и настрочить. Подогнуть припуски кармана внутрь и приутюжить. Наложить карман на левую полочку и настрочить.
- 4. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку, обметать.
- 5. Обметать внешний срез подборта. Наложить подборт на полочку и горловину кокетки и обтачать. Припуски рассечь, отвернуть подборт на изнаночную сторону и приутюжить. Наложить левую горловину спинки на правую и скрепить по центру.
- 6. Притачать кокетку спинки к спинке, заутюжить припуски вниз и обметать.
- 7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку, обметать.
- 8. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к пройме, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.
- 9. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
- 10. На правой полочке обметать петли. Пришить пуговицы на левую полочку.

Технический рисунок:



