
Туника С Капюшоном - Выкройка #2566



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка, резиновая нить, резиновая тесьма шириной 1 см, шнур в капюшон, 3 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: по продольным срезам планки застежки — 0.7 см, по срезу застежки полочки и кокетки — 0.7 см, по низу рукава – 1.5 см, остальные швы 1 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Кокетка полочки – 2 детали
4. Кокетка спинки – 1 деталь
5. Капюшон – 2 детали

6. Планка в капюшон – 1 деталь
7. Листочка – 2 детали
8. Мешковина кармана малая – 2 детали
9. Мешковина кармана большая – 2 детали
10. Планка нижняя – 1 деталь со сгибом
11. Планка застежки – 4 детали
12. Рукав – 2 детали

Из клеевой:
1. Планка застежки – 2 детали

Внимание! при выкраивании полочки в сгиб, аккуратно выполнить разрез для застежки от верхнего среза полочки до линии сгиба по внешней линии, не доходя при этом до одинарной линии 1.5-2 см

Инструкции:

1. Листочку сложить вдоль пополам и наметить линию сгиба с лицевой стороны. Наметить еще 2 линии: на расстоянии 2 см и 5 см от линии сгиба. Листочку развернуть и проложить строчку по линии сгиба. Далее листочку опять сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и проложить 2 строчки по намеченным линиям. Собрать сборку только на строчке около среза (5 см от сгиба).

2. Сложить малую мешковину кармана с полочкой лицом внутрь, вставить между деталями листочку. Сгиб листочки направлен к середине полочки. Уравнять срезы и стачать детали по линии входа в карман. Швы надсечь, приутюжить и обметать. Детали вывернуть.

3. Собрать сборки по оставшимся строчкам на листочке, формируя из листочки полукруг. Наложить полочку с малой мешковиной на большую мешковину. Стачать мешковины кармана по внешнему срезу. Шов обметать и приутюжить. Скрепить листочку и большую мешковину кармана по боковому шву.

4. По верхнему срезу полочки проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Притачать кокетки к полочке. Шов заутюжить на кокетку и обметать.

5. Продублировать 2 планки клеевой прокладкой. Планки сложить попарно лицом внутрь и обтачать: левую планку по внешнему срезу до низа, правую планку - по внешнему срезу, одновременно обтачивая нижний срез до надсечки (2 см от низа). Ширина шва 0.7 см. На правой планке рассечь припуск на шов у нижней надсечки. Детали вывернуть и приутюжить. На полочке строго по разметке рассечь припуск под планку в уголках, не доходя до линии шва 1 мм. Притачать внешние части планок к полочке, уравнивая надсечки. Ширина шва 0.7 см. Планки вывернуть на лицевую сторону, выправить и приутюжить, заутюживая шов к планке. Подвернуть внутрь припуск на шов с изнаночной стороны планок и приметать. Конец левой планки вывернуть на изнаночную сторону вместе с треугольником, конец правой планки оставить на лицевой стороне. Проложить отделочную строчку вдоль срезов планок, одновременно притачивая внутренний срез. С изнаночной стороны закрепить треугольник с концом левой планки. Конец правой планки настрочить на полочку крест-накрест.

6. На спинке по разметке заложить встречную складку. Притачать кокетку спинки к спинке. Шов заутюжить на кокетку и обметать.

7. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

8. Стачать детали капюшона. Шов заутюжить и обметать.

9. На планке в капюшон продублировать место под петлю. Обметать петлю по разметке. Планку сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Планку развернуть, притачать внешний срез планки к капюшону. Шов заутюжить в сторону планки. Внутренний срез планки подвернуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешнего среза.

10. Подкроить косую бейку шириной 4 см для обработки горловины. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Бейку развернуть и заутюжить продольные срезы к линии сгиба. Сложить бейку пополам и приутюжить еще раз. Сложить капюшон с сарафаном по линии горловины лицом к лицу. Со стороны полочки наложить на срез горловины косую бейку в развернутом виде, выпуская концы на 2 см. Втачать капюшон в горловину вместе с косой бейкой. Шов заутюжить в сторону капюшона. Подвернуть открытый срез косой бейки и настрочить его на капюшон, прикрывая тем самым шов втачивания капюшона в горловину. Концы косой бейки предварительно подогнуть внутрь под припуск шва.

11. Стачать срезы рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая метки, припуски приутюжить и обметать.

12. Нижнюю планку сложить вдоль пополам и наметить линию сгиба с лицевой стороны. Наметить еще 4 линии по разметке. Планку развернуть и стачать в кольцо. Шов заутюжить. Проложить строчку резиновой нитью по линии сгиба, располагая резинку с изнаночной стороны. Далее планку опять сложить вдвое лицевой стороной наружу и проложить 4 строчки резиновой нитью по намеченным линиям. Притачать нижнюю планку к сарафану, слегка растягивая срез планки. Шов заутюжить вверх и обметать.

13. Нижний срез рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить, образуя кулиску. Продеть в кулиску резиновую тесьму, закрепить.

14. Пришить пуговицы на планке (насквозь).

Технический рисунок:

