

Пальто Без Застежки - Выкройка #2567

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон. Трикотаж двух контрастных или родственных цветов.

А ТАКЖЕ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ: клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск нижнего среза изделия – 3 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

- 1. Спинка 1 деталь со сгибом
- 2. Полочка 2 детали
- 3. Рукав 2 детали

Из основной ткани 1:

1. Манжета - 2 детали



Из основной ткани 2:

1. Воротник - 1 деталь со сгибом

Инструкции:

- 1. Продублировать цельнокроеный подборт.
- 2. Обметать средние срезы полочки.
- 3. Стачать плечевые швы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
- 4. Воротник сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и втачать в горловину. Припуски обметать.
- 5. Рассечь припуск в уголке полочки, обогнуть нижний срез воротника цельнокроеным подбортом и стачать по горизонтальному срезу. Отвернуть подборт на изнаночную сторону и приутюжить борта.
- 6. Притачать рукава. Припуски обметать и заутюжить на рукав. Стачать боковые срезы одновременно со срезами рукавов. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
- 7. Заложить и закрепить складки на рукаве. Манжету стачать в кольцо. Сложить манжету вдоль пополам и приутюжить. Притачать манжету к рукаву, припуск обметать.
- 8. Припуск низа обметать, подогнуть внутрь и настрочить.

Технический рисунок:



