

Coat Without Closure - Выкройка #2567

Recommendations on fabric: natural/mixed fabric suitable for coats.
Knit fabric in two matching or contrasting colors.

You will also need: fusible interfacing.

Seam allowances: all seams 1 cm. Seam allowance along hem of garment - 3 cm.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Ärmel - 2 Stück

Hauptstoff 1:

1. Manschette - 2 Stück

Hauptstoff 2:

1. Kragen – 1 Stück am Falz

Инструкции:

1. Klebevlies auf den nahtlosen Vorderbesatz in der Mitte auftragen.
2. Die Mittelkanten der Vorderteile versäubern.
3. Nähen Schulternähte. Nähte versäubern und nach hinten bügeln.
4. Den Kragen längs halbieren, links auf links, und in den Halsausschnitt nähen. Nahtzugaben versäubern.
5. Die Nahtzugabe in der Ecke des Vorderteils einschneiden, die Unterkante des Kragens mit einem nahtlosen Mittelvorderbesatz umwickeln und entlang der horizontalen Kante nähen. Wegfalten mittelvorderbesatz auf die linke Seite und die vorderen Mittelkanten bügeln.
6. Ärmel einnähen. Nahtzugaben versäubern und bügeln auf den Ärmel. Seitennähte und Ärmelnähte nähen. Nähte versäubern und nach hinten bügeln.
7. Falten an den Ärmeln anfertigen und heften. Manschette in den Ring nähen. Manschette längs halbieren und bügeln. Die Manschette an den Ärmel nähen, versäubern.
8. Die Nahtzugabe entlang des Saums versäubern, nach innen falten und absteppen.

Технический рисунок:

