

Блузка Со Сборками - Выкройка #2576

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка, резиновая тесьма шириной 1 см, лента капроновая или тесьма, 6 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск подгибки низа изделия - 2 см. Припуск подгибки низа рукава - 1.5 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 1 деталь со сгибом
2. Центральная часть спинки - 1 деталь со сгибом
3. Боковая часть спинки - 2 детали
4. Верхняя часть полочки - 2 детали
5. Центральная часть полочки - 2 детали
6. Боковая часть полочки - 2 детали
7. Рукав - 2 детали

8. Подборт – 2 детали
9. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. Притачать верхнюю часть спинки к нижней части, припуски заутюжить вверх и обметать.
3. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине и обметать. По нижнему срезу верхней части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
4. Отрезать тесьму по длине плеча (указана на лекале спинки) + 2 см на припуски. По плечевому срезу спинки и полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать плечевые срезы, вкладывая тесьму, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез.
7. Сложить подборт с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины спинки и борта. Припуски на закруглении рассечь, вывернуть подборт на изнаночную сторону, выправить, приутюжить.
8. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
9. Обметать припуск нижнего среза рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настроить, образуя кулиску. Продеть в кулиску резиновую тесьму, закрепить.
10. Припуск низа изделия заутюжить на изнаночную сторону на 1 см, затем еще на 1 см и настроить.
11. Обметать петли на правой полочке. На левой полочке пришить пуговицы.

Технический рисунок:

