

## Блузка С Цельнокроеным Рукавом - Выкройка #2583

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: трикотажная клеевая прокладка, 4 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия - 2.0 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 2 детали
3. Кокетка - 2 детали
4. Планка - 4 детали
5. Обтачка горловины - 2 детали
6. Манжета - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины – 1 деталь
2. Планка – 2 детали
3. Манжета – 2 детали

### **Инструкции:**

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. По верхнему плечевому срезу полочки между метками проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать кокетку к полочке, заутюжить припуски вверх и обметать. Стачать плечевой срез, заутюжить припуски на спинку и обметать.
3. Сложить детали планок лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез, припуски рассечь, вывернуть на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Притачать внешнюю планку к лицевой стороне полочки. Припуск внутренней планки подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней планки.
4. Детали обтачки горловины сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Припуски рассечь, вывернуть обтачку на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Втачать внешнюю сторону обтачки в горловину, припуски заутюжить на обтачку. Припуск внутренней стороны обтачки подогнуть и настрочить в шов притачивания внешней стороны.
5. Сложить манжету вдоль пополам лицевой стороной внутрь и приутюжить. Наложить манжету на изнаночную сторону рукава и притачать. Отвернуть манжету на цельнокроеный рукав, скрепить припуски под проймой и приутюжить.
6. Стачать боковой шов одновременно со швом рукава, закрепляя манжеты. Подшить манжету к плечевому шву и кокетке.
7. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
8. Обметать петли и пришить пуговицы.

### **Технический рисунок:**

