Платье Без Рукавов С Запахом - Выкройка #2590

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: мягкие плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка, потайная молния, декоративная пуговица.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по низу изделия — 2.0 см, остальные швы 1 см.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Пояс спинки — 2 детали
3. Нижняя часть спинки — 2 детали
4. Верхняя часть полочки — 2 детали
5. Пояс полочки — 1 деталь
6. Нижняя часть полочки — 1 деталь со сгибом
7. Подборт — 2 детали

8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:
1. Подборт — 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать вытачки на деталях верхней части спинки, глубины заутюжить к середине. Притачать пояс спинки к верхней части, припуски заутюжить на пояс и обметать.

3. Заложить и закрепить встречные складки на нижней части спинки. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.

4. Обметать средние срезы спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез от горловины до первой метки и от второй метки до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.

5. Стачать вытачки на деталях верхней части полочки, глубины заутюжить к середине, срезать глубины до 1 см и обметать.

6. Стачать плечевые швы, рассекая припуск плечевого шва на полочке, припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать шов воротника, припуски разутюжить. Втачать воротник в горловину спинки, припуски заутюжить на воротник.

7. Стачать, рассечь в уголке и разутюжить плечевые швы обтачки горловины спинки и подбортов. Стачать шов воротника, припуски разутюжить. Втачать воротник в горловину обтачки, припуски заутюжить на воротник. Обметать внешний срез подбортов и обтачки.

8. Сложить подборта и обтачку с полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать борта и срез воротника. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь, вывернуть воротник на лицевую сторону, швы выправить, приутюжить. Скрепить между собой припуски втачивания воротников. Наложить правую полочку на левую и скрепить по нижнему срезу.

9. Притачать пояс полочки к верхней части, припуски заутюжить на пояс и обметать.

10. Заложить и закрепить встречные складки на нижней части полочки. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.

11. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны, выпуская хвосты, и притачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и

настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

12. Стачать боковые швы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

13. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

14. Пришить на пояс полочки декоративную пуговицу.

Технический рисунок:

