Блуза С Декоративными Рукавами - Выкройка #2591

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.



А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия – 2 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Верхняя часть рукава – 2 детали
4. Нижняя часть рукава – 4 детали
5. Обтачка горловины спинки — 2 детали
6. Обтачка горловины полочки — 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Обтачка горловины спинки — 1 деталь
2. Обтачка горловины полочки — 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать вытачки на детали полочки, глубины заутюжить вверх. Стачать вытачки на спинке, глубины заутюжить к центру.

3. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

4. Стачать плечевые срезы обтачек, припуски разутюжить. Обметать внешний срез внутренних обтачек.

5. Сложить обтачки лицевыми сторонами внутрь и обтачать вырез горловины. Припуски рассечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Втачать внешнюю обтачку в горловину блузки. Припуски заутюжить на обтачку. Припуск внутренней обтачки настрочить в шов притачивания внешней обтачки.

6. Стачать вытачки на верхней части рукава. Припуски обметать. Стачать шов рукава, припуск обметать и заутюжить на заднюю часть рукава.

7. Стачать швы нижних частей рукавов. Припуски разутюжить. Сложить нижние части рукавов попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижний срез. Вывернуть детали на лицевую сторону и приутюжить. Стачать верхнюю и нижнюю части рукава. Припуски обметать и заутюжить вниз. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припуски обметать и приутюжить.

8. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

