

## Платье С Декоративным Вырезом - Выкройка #2598

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** тонкие плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; потайная молния; 8 пуговиц.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** Припуск на подгибку низа изделия - 1.5 см. Остальные швы - 1.0 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 2 детали
3. Кокетка полочки - 4 детали
4. Рукав - 2 детали
5. Манжета - 2 детали
6. Обтачка горловины спинки - 2 детали
7. Подборт - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Кокетка полочки - 2 детали
2. Манжета - 2 детали
3. Обтачка горловины спинки - 2 детали
4. Подборт - 2 детали

## Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях спинки и полочки. Заутюжить глубины к серединам деталей.
3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
4. Обметать внешние срезы подбортов. Левая полочка. Сложить подборт с полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски на закруглении рассечь, вывернуть детали на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Обметать срез борта. Правая полочка. Сложить подборт с полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины и борта. Припуски на закруглении рассечь, в уголке высечь, вывернуть детали на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Наложить правую полочку на левую, совмещая линии середины, и настрочить по намеченной линии.
5. Подкроить по косой полосу шириной 2.5 см и длиной 10 см для навесной петли. Сложить полосу вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полосу вывернуть и выправить рулик. Отрегулировать длину петли.
6. По верхнему срезу полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Сложить детали кокетки лицевыми сторонами внутрь, вложить между деталями полочку и обтачать нижний срез, средний срез и срез горловины, вставляя петлю с правой стороны. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь, вывернуть детали на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
7. Обметать внешний срез обтачки горловины спинки. Сложить обтачку горловины со спинкой и обтачать срез горловины точно до размеченной линии плечевого шва. Припуски рассечь, обтачку отвернуть на изнаночную сторону, выправить, приутюжить.
8. Стачать плечевые срезы, вкладывая полочку между спинкой и обтачкой, припуски заутюжить на спинку и обметать. Скрепить средний срез обтачки с тесьмой застежки молнии.
9. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
10. Стачать срезы рукава, припуски приутюжить и обметать. Заложить и закрепить на рукаве складки. Манжету стачать в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине лицевой

стороной внутрь и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания.

11. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
12. Припуск подгибки низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
13. Пришить пуговицы на полочке.

### Технический рисунок:

