

Туника С Косой Застежкой - Выкройка #2600

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевой флизелин; 5 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава - 1.5 см; остальные швы - 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка правая - 1 деталь
3. Полочка левая - 1 деталь
4. Планка правая — 1 деталь
5. Планка левая — 1 деталь
6. Рукав - 2 детали

7. Воротник – 2 детали
8. Стойка – 2 детали

Из клеевой:

1. Планка правая — 1 деталь
2. Планка левая — 1 деталь
3. Стойка – 1 деталь
4. Воротник – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевым флизелином детали.
2. Обметать внутренний срез левой планки. Сложить левую планку с левой полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, вывернуть планку на изнаночную сторону, приутюжить. Настрочить на основную деталь по размеченной линии.
3. Сложить правую планку с правой полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, вывернуть планку на изнаночную сторону, приутюжить. Притачать левую полочку к правой планке, припуски обметать, захватывая свободный срез планки. Детали расправить, настрочить правую планку на полочку по размеченной линии, закрепляя левую полочку.
4. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнивать срезы и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить. Верхнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настрочить в шов втачивания верхней стойки.
6. Втачать рукава в открытые проймы, припуски приутюжить и обметать. Стачать боковые срезы, одновременно со срезами рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Низ изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
8. На правой планке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы.

Технический рисунок:

