Straight Blouse - Выкройка #2606

Recommendations on fabric: natural/mixed fabrics suitable for blouses.



You will also need: fusible interfacing.

Seam allowances: all seams 1 cm. Seam allowance for hem of garment – 1.5 cm.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Main fabric:
1. Back – cut 1 on fold
2. Front – cut 1 on fold
3. Cuff – cut 2
4. Placket – cut 4
5. Back neck facing – cut 1

Fusible interfacing:

1. Cuff – cut 2
2. Placket – cut 2
5. Back neck facing – cut 1

Инструкции:

1. Apply fusible interfacing.

2. Pin plackets together pairwise, right sides together and sew the outer edge. Trim away corners, turn the plackets onto right side, straighten and press. Sew plackets to front along longer edge, leaving the distance of 1 cm away from hem. Snip into seam allowance on front, leaving 1 mm to the stitch line. Pin right placket onto left placket. Sew together ends of plackets, folding away the front and fixing the lower edge. Serge the seam allowances.

3. Serge outer edge of back neckline facing. Pin neckline facing onto Back and sew neckline exactly up to the marked line of shoulder seam. Clip seam allowances, fold facing onto wrong side and press.

4. Sew shoulder seams, inserting the Front between the Back and the Facing, press towards the back and serge.

5. Sew side seams, press towards the back, serge.

6. Sew cuff into a ring, press the seam apart. Fold cuff in half lengthwise right side out and press. Sew the outer edge of cuff to armhole, fold the seam allowance of the inner cuff inward and stitch in the seam attaching the outer cuff.

7. Serge lower edge of garment, press onto wrong side and topstitch.

Технический рисунок:

