

Asymmetrical Dress - Выкройка #2609

Recommendations on fabric: natural/mixed fabric suitable for dresses.

You will also need: fusible interfacing, dress zipper, two buttons, decorative buckle.

Seam allowances: all seams 1 cm; Seam allowances along the upper edges of the right upper front and of the right upper back - 1.5 cm; seam allowance for hem of garment - 2.0 cm.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Hauptstoff:

1. Obere rechter rückenteil - 1 Stück
2. Obere linker rückenteil - 1 Stück
3. Rückengurtel - 1 Stück
4. Unterer Rückenteil - 2 Stück
5. Oberer rechter Vorderteil - 1 Stück
6. Oberer linker Vorderteil - 1 Stück

7. Vorderer Gürtel – 1 Stück
8. Unterer rechter Vorderteil – 1 Stück
9. Unterer linker Vorderteil – 1 Stück
10. Vorderer Besatz — 1 Stück
11. Rückenbesatz – 1 Stück
12. Rückenträger – 1 Stück
13. Vorderer Träger – 1 Stück

Klebevlies:

1. Vorderer Besatz — 1 Stück
2. Rückenbesatz – 1 Stück

Инструкции:

1. Klebevlies auf die Besätze auftragen.
2. Abnäher auf das Vorderteil nähen. Den inneren Teil nach oben bügeln. Den Abnäher am oberen Rückenteil annähen. Den Innenteil zur Mitte hin bügeln.
3. Die Seitennaht des oberen rechten Rückenteils und des oberen rechten Vorderteils nähen. Versäubern und nach hinten bügeln. Obere Nahtzugabe an den Teilen vernähen. Die Nahtzugabe nach innen falten und absteppen.
4. Rechte Schulternaht nähen. Versäubern und nach hinten bügeln.
5. Schulternaht nähen der Besätze. Die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Besatz auf das Vorderteil und auf das Rückenteil stecken, Kanten anpassen und nähen, indem das rechte obere Rückenteil und das rechte obere Vorderteil eingesetzt werden. Ecken wegschneiden, in Kurven schneiden. Den Besatz auf die linke Seite falten und bügeln. Versäubern separat link seitliche Kante.
6. Den Abnäher am linken unteren Vorderteil annähen. Den Innenteil zur Mitte hin bügeln. Die Prinzessnahtkanten am Vorderrock separat versäubern. Die Naht bis zur Schlitzmarkierung nähen. Die Naht auseinander bügeln. Entlang des Schlitzes eine Fixiernäht nähen an 0.3 cm vom Rand. Den Gürtel an das untere Vorderteil nähen. Versäubern und bügeln sie zu gürtel.
7. Abnäher nähen auf den unteren Rückenteilen. Bügeln Sie den inneren Teil zur Mitte hin. Hintere Mittelnaht nähen. Die Naht auseinander bügeln. Den Gürtel an das untere Rückenteil nähen. Versäubern und bügeln sie zu gürtel.
8. Die rechte Seitennaht der unteren Teile nähen. Versäubern und nach hinten bügeln. Versäubern separat link seitliche Kante. Nähen Sie die Naht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum. Die Naht auseinander bügeln.

9. Den oberen Teil des Kleides an den unteren Teil des Kleides nähen. Nahtzugaben versäubern und bügeln sie zu gürtel.
10. Reißverschluss einnähen.
11. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 4 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Armlochkante stecken und nähen, das Schrägband auf die linke Seite falten und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen.
12. Falten Sie die Träger der Länge nach in zwei Hälften rechte Seiten zusammen. An einer langen und einer kurzen Seite entlang nähen. Ecken wegschneiden, auf rechts wenden und bügeln. Versäubern die kürzere Kanten. Die Träger am rechten oberen Rückenteil und am rechten oberen Vorderteil annähen. Länge der Träger anpassen und zierschnalle annähen.
13. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.
14. An der rechten Schulterkante Knopflöcher einstechen. Knöpfe am Rückenteil annähen.

Технический рисунок:

