

Блуза С Декоративным Плечом - Выкройка #2611

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 6 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия – 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Верхняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
3. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
4. Воротник – 2 детали
5. Планка – 4 детали
6. Манжета – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Планка - 2 детали
2. Воротник - 1 деталь
3. Манжета - 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать рельефный срез полочки. Припуски обметать и заутюжить вверх.
3. Обметать боковые срезы по отдельности. Стачать боковые срезы от низа до метки разреза рукава. Проложить отделочно-закрепляющую строчку вдоль разреза на 0.2 см от края.
4. Стачать правый плечевой срез. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. На левых плечевых срезах полочки и спинки наметить линии притачивания планки. Добавить к ним припуск 1 см, излишки срезать. Стачать левый плечевой срез. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
6. Сложить детали планки лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез и срез горловины. Вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Обметать длинный и короткий срез планок. Притачать планки к лицевой стороне полочки и спинки, не доходя до низа на 1 см. Припуск полочки и спинки рассечь в уголке, не доходя до строчки на 1 мм.
7. Наложить планку полочки на планку спинки, и настроить уголок на концы планок.
8. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь, обтачать концы и отлет. Припуски в уголках высечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Внешний воротник втачать в горловину, подвернуть открытый срез внутреннего воротника и настроить в шов втачивания.
9. Стачать манжету вдоль пополам лицевой стороной внутрь. Стачать короткие срезы. Припуски подрезать, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания.
10. Обметать нижний срез изделия. Припуск заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
11. Обметать петли и пришить пуговицы на планке и манжетах.

Технический рисунок:

