Короткое Пальто - Выкройка #2615



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: подкладочная ткань, клеевая прокладка; 8 пришивных кнопок; подплечники.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа пальто и низа рукава - 3.0 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Бочок полочки – 2 детали
4. Рукав – 2 детали
5. Воротник – 2 детали
6. Подборт – 2 детали
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

8. Карман – 2 детали

Из подкладочной ткани:
1. Спинка – 2 детали
2. Подкладка полочки – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Подкладка кармана – 2 детали

Из клеевой:
1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
3. Воротник – 1 деталь

Детали подкладки спинки и полочки кроятся за вычетом деталей обтачки горловины спинки и подборта.

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. Продублировать цельнокроеную обтачку кармана. Продублировать припуск низа рукава.

2. Стачать средний срез спинки. Припуски разутюжить.

3. Стачать вытачки на полочке. Глубины срезать до 1 см. Разрезать припуск вершины вытачки, постепенно сходя на нет. Припуски разутюжить.

4. Притачать подкладку кармана к цельнокроеной обтачке кармана, заутюжить припуск на подкладку. Заутюжить карман по намеченной линии и приутюжить. Наложить карман на бочок полочки и скрепить по рельефному, нижнему и боковому срезам.

5. Стачать рельефный срез полочки, рассекая припуск полочки в уголке. Припуски разутюжить.

6. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски разутюжить. Втачать внешний воротник в горловину полочки и спинки. Припуски разутюжить.

7. Стачать шов рукава. Припуск разутюжить. Заутюжить припуск низа рукава на изнаночную сторону. Втачать рукав в пройму. Припуски приутюжить. Пришить подплечники.

8. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Втачать внутренний воротник в горловину подборта и обтачки, припуски разутюжить.

9. Нижний срез пальто заутюжить на изнаночную сторону. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать борт и воротник. Припуски в уголках

рассечь. Борта вывернуть, швы выправить, приутюжить. Стачать припуски воротников между собой.

10. Стачать швы на деталях подкладки, оставляя отверстие в шве левого рукава для последующего выворачивания. Притачать подкладку к подбортам, обтачке, низу изделия и низу рукава. Вывернуть пальто на лицевую сторону, зашить технологическое отверстие.

11. Пришить кнопки соответственно меткам.

Технический рисунок:

