Платье С Асимметричным Воротником - Выкройка #2620



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон контрастных или родственных цветов.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: трикотажная клеевая прокладка; потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия – 2 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:
Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настрочен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки - 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки - 2 детали
3. Нижняя часть спинки - 2 детали
4. Верхняя центральная часть полочки - 1 деталь со сгибом
5. Верхняя боковая часть полочки - 2 детали
6. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
7. Рукав – 2 детали
8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
9. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из основной ткани 1:
1. Воротник — 2 детали
2. Манжета – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Воротник — 1 деталь
2. Манжета – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
4. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Стачать рельефные срезы верхней части спинки, заутюжить припуски к середине, обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.

3. Обметать средние срезы спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний шов спинки от горловины до первой метки и от второй метки до нижнего среза, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.

4. Стачать рельефные срезы верхней части полочки, заутюжить припуски к середине, обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.

5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

6. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь, вывернуть воротник на лицевую сторону, приутюжить. Втачать воротник в горловину.

7. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицом к лицу и обтачать срез горловины (воротник располагается между обтачкой и основным изделием). Припуски на закруглениях рассечь, обтачки вывернуть на изнаночную сторону и

приутюжить. Скрепить с плечевыми швами.

8. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

9. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу. Притачать манжету к низу рукава, припуски заутюжить на рукав и обметать.

10. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

