Блузка С Дизайнерскими Рукавами - Выкройка #2622

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: хорошо драпирующиеся блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.



А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка, потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все припуски – 1 см, припуск нижнего среза изделия – 2 см

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Задняя часть рукава – 2 детали
4. Средняя часть рукава – 2 детали
5. Передняя часть рукава – 2 детали
6. Обтачка горловины полочки – 1 деталь со сгибом
7. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Обтачка горловины полочки – 1 деталь со сгибом
2. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Инструкции:

1. Стачать вытачки на деталях полочки, глубины заутюжить вверх.

2. Притачать заднюю часть рукава к средней, рассекая среднюю часть в уголке. Заутюжить припуски на заднюю часть и обметать. По криволинейному срезу средней части рукава между метками проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать переднюю часть рукава к средней части, заутюжить припуски на переднюю часть и обметать.

3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.

4. Притачать передние части рукавов к полочке от метки до проймы, припуски разутюжить и обметать. Притачать задние части рукавов к спинке, припуски заутюжить на рукав и обметать.

5. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине низа рукава + 5см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку с нижним срезом рукава с лицевой стороны и притачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

6. Стачать одним швом нижние срезы рукава и боковые срезы, припуски приутюжить и обметать.

7. Стачать между собой детали обтачки полочки и спинки от метки до низа. Припуски у метки рассечь, разутюжить. Обметать внешний срез обтачки. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины и разрезы полочки. Припуски рассечь, в уголках высечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить обтачку с тесьмой застежки молнии и со швами реглана.

8. Нижний срез изделия заутюжить на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить.

Технический рисунок:

