Блузка Со Сборками - Выкройка #2637



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 4 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия – 1.5 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Кокетка спинки – 1 деталь
3. Полочка – 2 детали
4. Кокетка полочки – 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Стойка — 2 детали
7. Подборт – 2 детали

8. Манжета – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Стойка – 1 деталь
2. Подборт – 2 детали
3. Манжета – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Притачать кокетку к спинке, припуски заутюжить вверх и обметать.

3. На деталях полочки между метками проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать кокетку к полочке. Припуски обметать и заутюжить вверх.

4. Обметать внешний срез подборта. Наложить подборт на лицевую сторону полочки. Обтачать срез борта. Припуски рассечь, отвернуть подборт на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить детали по срезам горловины.

5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

6. Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему контуру. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь, вывернуть стойку на лицевую сторону и приутюжить.

7. Внешнюю часть стойки втачать в горловину, заутюжить припуски на стойку. Подвернуть открытый срез внутренней стойки и настрочить в шов втачивания.

8. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать. Сложить манжету в кольцо и стачать срез. Припуск разутюжить. Сложить манжету вдоль пополам и приутюжить. Притачать манжету к рукаву с изнаночной стороны, припуск обметать. Отвернуть манжету вверх и приутюжить. Прикрепить манжету ко шву рукава.

9. Обметать припуск нижнего среза изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

10. Обметать петли на правой полочке. Пришить пуговицы на левой полочке.

Технический рисунок:



