

## Юбка С Кокеткой И Сборками - Выкройка #2638

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: тонкие костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 1 пуговица; потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижним срезам – 2 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки – 1 деталь
2. Заднее полотнище – 2 детали
3. Переднее полотнище – 2 детали
4. Кокетка переда – 1 деталь
3. Пояс – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Пояс – 1 деталь

### **Инструкции:**

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать средний шов заднего полотнища, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
3. По верхнему срезу заднего полотнища проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Притачать кокетку к заднему полотнищу, заутюжить припуски вверх и обметать. Проложить вдоль шва отделочно-закрепляющую строчку на 0.5 см.
4. Стачать средний шов переднего полотнища, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
5. По верхнему срезу переднего полотнища проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Притачать кокетку к переднему полотнищу, заутюжить припуски вверх и обметать. Проложить вдоль шва отделочно-закрепляющую строчку на 0.5 см.
6. Левые боковые срезы обметать по отдельности. Стачать левый боковой шов от надсечки под молнию до низа. Припуски разутюжить. Втачать застежку молнию. Стачать правый боковой шов, припуски заутюжить на заднюю половинку и обметать.
7. Сложить пояс вдоль по середине, лицевой стороной внутрь и обтачать короткую сторону и выступ. Строчку начинать строго у размеченной линии притачивания пояса к юбке. У метки припуски рассечь, пояс вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Притачать внешнюю сторону пояса к верхнему срезу, внутреннюю сторону подвернуть и настрочить в шов притачивания.
8. Припуск подгибки низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
9. Обметать петлю на поясе. Пришить пуговицу.

### **Технический рисунок:**

