

Жакет C Асимметричным Воротником Со Складками - Выкройка #2643

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; подплечники; 1 пуговица.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава - 3 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

- 1. Правая центральная часть спинки 1 деталь
- 2. Левая центральная часть спинки 1 деталь
- 3. Боковая часть спинки 2 детали
- 4. Боковая часть полочки 2 детали
- 5. Левая центральная часть полочки 1 деталь



- 6. Правая центральная часть полочки 1 деталь
- 7. Рукав 2 детали
- 8. Подборт левый 1 деталь
- 9. Подборт правый 1 деталь
- 10. Воротник 1 деталь
- 11. Обтачка левой полочки 1 деталь

Из клеевой прокладки:

- 1. Обтачка горловины спинки 1 деталь
- 2. Воротник 1 деталь
- 3. Подборт 1 деталь
- 4. Обтачка левой полочки 1 деталь

Инструкции:

- 1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
- 2. Стачать рельефные срезы спинки, припуски обметать и заутюжить на боковую часть.
- 3. Стачать рельефные срезы полочки, припуски обметать и заутюжить на боковую часть.
- 4. Стачать плечевые срезы, припуски обметать и заутюжить на спинку.
- 5. Подкроить по косой полоску шириной 2.5 см и длиной 40 см. Сложить полоску вдоль по середине изнаночной стороной внутрь и прострочить на 0.5 см от сгиба. Полоску вывернуть и выправить завязку. Разрезать на две части.
- 6. Стачать боковые срезы, вставляя одну часть завязки в левый боковой шов. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
- 7. Стачать плечевой срез обтачки горловины спинки и подбортов. Припуски разутюжить. Обметать внешний срез.
- 8. Заложить складки на воротнике, глубины направлены вниз. Сложить воротник и центральную правую части полочки лицевыми сторонами внутрь и обтачать лацкан. Строчку заканчивать строго у линии притачивания подборта. Рассечь припуск плечевого среза, втачать воротник в горловину спинки. Стачать средний срез спинки, вкладывая средний срез воротника. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону.
- 9. Притачать подборта и обтачки к верху изделия, вкладывая правую часть завязки. Припуски борта рассечь, отвернуть обтачку и подборта на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить обтачку с верхом по плечевому срезу.



- 10. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на заднюю часть.
- 11. Втачать рукава в проймы по надсечкам, припосаживая окат в верхней части. Припуск обметать и приутюжить. Притачать подплечники.
- 12. Обметать нижний срез изделия и рукава. Припуск подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.
- 13. Обметать петлю и пришить внутреннюю пуговицу.

Технический рисунок:

