

Блузка С Мягкими Складками - Выкройка #2645

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 9 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия – 2 см; остальные швы – 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Кокетка спинки - 1 деталь со сгибом
3. Полочка - 2 детали
4. Рукав - 2 детали
5. Воротник — 2 детали
6. Манжета - 2 детали
7. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

8. Подборт - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Воротник — 1 деталь
2. Манжета - 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Притачать кокетку к спинке. Припуски обметать и заутюжить вверх.
3. Сложить и закрепить складки по верхнему срезу полочки. Глубины складок направлены к центру.
4. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на вверх и обметать.
5. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь, обтачать концы и отлет. Припуски в уголках высечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить.
7. Стачать плечевые срезы подборта и обтачки горловины спинки. Припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить подборт и обтачку с верхом лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы борта и горловины. Припуски на закруглениях рассечь, отвернуть обтачку и подборт на изнаночную сторону и приутюжить.
8. Выполнить разрез на рукаве по намеченной линии. Подкроить косую бейку из основной ткани шириной 4 см и длиной, равной удвоенной длине разреза +4 см. Сложить бейку вдоль по середине и приутюжить. Заутюжить внешние припуски к центру. Обтачать разрез рукава косой бейкой. Заложить и закрепить складку на рукаве. Глубина направлена от застежки.
9. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на спинку. Втачать рукава в пройму. Припуск обметать и приутюжить.
10. Сложить детали манжеты вдоль пополам лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые стороны. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания внешней манжеты.
11. Низ изделия подогнуть внутрь на 1 см, затем на 1 см и настроить.
12. Обметать петли и пришить пуговицы на полочке и манжетах.

Технический рисунок:

