Блузка Со Складками - Выкройка #2647

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 8 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия – 1.5 см.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Кокетка спинки – 1 деталь
3. Полочка – 2 детали
4. Кокетка полочки – 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Воротник — 2 детали
7. Планка – 4 детали

8. Манжета – 2 детали
9. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:
1. Воротник – 1 деталь
2. Планка – 2 детали
3. Манжета – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. По верхнему срезу спинки между метками проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать кокетку к спинке, припуски заутюжить вверх и обметать.

3. По верхнему срезу полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать кокетку к полочке. Припуски обметать и заутюжить вверх. Притачать внешнюю планку к полочке. Припуски рассечь и заутюжить на планку.

4. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

5. Детали воротника сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему контуру. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь, вывернуть воротник на лицевую сторону и приутюжить.

6. Втачать воротник в горловину.

7. Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и планки. Припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить планку и обтачку на лицевую сторону полочки. Обтачать срез борта и горловины. (воротник находится между деталями). Припуски рассечь, отвернуть планку на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить детали по плечевым швам. Проложить отделочно-закрепляющую строчку в шов притачивания внешней планки.

8. Выполнить разрез на рукаве по намеченной линии. Подкроить косую бейку из основной ткани шириной 4 см и длиной, равной удвоенной длине разреза +4 см. Сложить бейку вдоль по середине и приутюжить. Заутюжить внешние припуски к центру. Обтачать разрез рукава косой бейкой. Заложить и закрепить складки на рукаве. Глубины направлены от застежки. По окату рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.

9. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на спинку.

10. Сложить детали манжеты вдоль пополам лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые стороны. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву,

припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.

11. Втачать рукава в пройму. Припуск обметать и приутюжить.

12. Обметать припуск нижнего среза изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

13. Обметать петли на полочке и манжетах. Пришить пуговицы на полочке и манжетах.

Технический рисунок:

