

## Платье С Декоративной Асимметричной Застежкой - Выкройка #2652

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; потайная молния; 10 пуговиц.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 2 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Центральная часть полочки правая - 1 деталь
4. Центральная часть полочки левая - 1 деталь
5. Боковая часть полочки - 2 детали
6. Рукав - 2 детали

7. Обтачка горловины спинки – 2 детали
8. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

### **Инструкции:**

1. Продублировать клеевой прокладкой детали и цельнокроеный подборт правой полочки.
2. Стачать рельефные срезы спинки, заутюжить припуски к середине, обметать.
3. Обметать средние срезы спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний шов спинки от метки молнии до нижнего среза, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
4. Цельнокроеный подборт правой полочки отвернуть на лицевую сторону по линии полузаноса и обтачать верхний и нижний углы. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии притачивания левой части. На горловине припуски у метки рассечь, вывернуть подборт на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Притачать левую полочку к внутренней стороне правого подбора от горловины до метки, припуски приутюжить, обметать по всей длине. Участок левой полочки от метки до низа заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
5. Стачать рельефные срезы полочки, заутюжить припуски к середине, обметать.
6. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицом к лицу и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, обтачки вывернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить с плечевыми швами и тесьмой застежки молнии.
8. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
9. Припуск подгибки низа платья и низа рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

### **Технический рисунок:**

