

# Блуза Со Складкой По Центру - Выкройка #2654

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 2 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 1.2 см.

#### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



### РАСКРОЙ:

#### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

#### Из основной ткани:

- 1. Спинка 1 деталь со сгибом
- 2. Полочка 2 детали
- 3. Рукав 2 детали
- 4. Манжета 2 детали
- 5. Подборт 2 детали
- 6. Обтачка горловины спинки 1 деталь



Из клеевой прокладки:

- 1. Манжета 2 детали
- 2. Подборт 2 детали
- 3. Обтачка горловины спинки 1 деталь

## Инструкции:

- 1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
- 2. На плечевых срезах полочки заложить и закрепить складки. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку, обметать.
- 3. Стачать плечевой срез подборта и обтачки, припуски рассечь и разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить подборт и обтачку на лицевую сторону основного изделия и обтачать правый борт от середины спинки до низа. Левый борт обтачать от середины спинки до метки, припуски у метки рассечь. Припуски на закруглениях рассечь, отвернуть подборт на изнаночную сторону и приутюжить. Обметать припуски левого борта от метки до низа.
- 4. Наложить правую полочку на левую и проложить отделочно-закрепляющую строчку по правому борту от вертикальной метки до низа. Проложить отделочно-закрепляющую строчку от вертикальной метки правого борта, по горловине и по левому борту.
- 5. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку, обметать.
- 6. Выполнить разрез на рукаве по намеченной линии. Подкроить косую бейку из основной ткани шириной 4 см и длиной, равной удвоенной длине разреза +4 см. Сложить бейку вдоль по середине и приутюжить. Заутюжить внешние припуски к центру. Обтачать разрез рукава косой бейкой. Заложить и закрепить складку на рукаве. Глубина направлена от застежки.
- 7. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
- 8. Сложить детали манжеты вдоль по середине лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые стороны. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.
- 9. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
- 10. Обметать петли и пришить пуговицы на манжетах.



# Технический рисунок:

