

Блузка Со Сборками И Цельнокроеными Рукавами - Выкройка #2660

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон контрастных или родственных цветов.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 8 кнопок.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия – 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали

Из основной ткани 1:

1. Кокетка спинки – 1 деталь
2. Центральная часть полочки – 2 детали

3. Воротник – 2 детали
4. Стойка – 2 детали
5. Манжета – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Стойка – 1 деталь
2. Воротник – 1 деталь
3. Манжета – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой. Так же продублировать цельнокроеную планку центральной части полочки.
2. Стачать средний шов спинки, заутюжить припуски на левую сторону, обметать. По верхнему срезу спинки от плечевого шва до метки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать кокетку к спинке, припуски заутюжить на кокетку, обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.1 см.
3. По рельефному срезу полочки от плечевого шва до метки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать центральную часть к полочке, припуски заутюжить на центральную часть, обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.1 см.
4. Стачать плечевые срезы одновременно с верхним швом рукава, припуски заутюжить на спинку, обметать.
5. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь, обтачать концы и отлет. Припуски в уголках высечь, воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними готовый воротник и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить. Заутюжить цельнокроеную планку полочки на изнаночную сторону. Внешнюю стойку втачать в горловину, подвернуть открытый срез внутренней стойки и настрочить в шов втачивания.
6. Обметать боковые срезы и срезы рукава отдельно на каждой детали. Стачать боковые срезы, одновременно со срезами рукава, от метки разреза до низа. Припуски разутюжить. Настрочить разрез на 0.1 см от края. По нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.
7. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной внутрь и стачать боковые срезы. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.

8. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

9. С внутренней стороны правой полочки пришить верхние части кнопок, на левой полочке пришить нижние части. Пришить кнопки на манжетах.

Технический рисунок:

