

## Пальто С Цельнокроеным Воротником - Выкройка #2667

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: тонкие пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: подкладочная ткань; клеевая прокладка; 2 пуговицы; подплечники.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск подгибки низа изделия и рукава – 3.0 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Нижняя часть спинки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Боковая часть полочки – 2 детали
6. Нижняя часть полочки – 2 детали
7. Верхняя часть рукава – 2 детали

8. Нижняя часть рукава – 2 детали
9. Подборт – 2 детали
10. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Нижняя часть спинки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Боковая часть полочки – 2 детали
6. Нижняя часть полочки – 2 детали
7. Верхняя часть рукава – 2 детали
8. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Верхняя часть полочки – 2 детали

Внимание! Детали кроя из подкладочной ткани кроются по лекалам верха за вычетом ширины подборта и обтачки горловины спинки.

## **Инструкции:**

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать средние срезы спинки на верхней и нижней частях спинки, припуски разутюжить. Стачать рельефный срез спинки. Припуски разутюжить. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки. Припуски разутюжить.
3. Стачать рельефный срез полочки. Припуски разутюжить. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки. Припуски разутюжить.
4. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски разутюжить.
5. Стачать средний срез цельнокроеного воротника. Втачать цельнокроеный воротник в горловину, рассекая припуск в уголке.
6. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки, припуски разутюжить. Стачать средний срез воротника. Втачать воротник в горловину обтачки, рассекая припуск в уголке. Подборт сложить с основным изделием лицевыми сторонами внутрь, сколоть булавками и обтачать борт, лацканы, воротник и низ. Обтачивание выполняют со стороны полочки. Припуск шва обтачивания борта настрочить на подборт. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Вывернуть подборт на

изнаночную сторону, выправить, приутюжить.

7. Пришить подплечники.

8. Стачать локтевой шов рукава, припуски разутюжить. Заутюжить нижний припуск рукава на изнаночную сторону. Стачать передний шов рукава, припуски заутюжить на нижнюю часть. Втачать рукава в проймы по надсечкам, припуски приутюжить.

9. Заутюжить припуск низа на изнаночную сторону.

10. Стачать швы на подкладке, оставляя отверстие в левом локтевом шве рукава. Притачать подкладку к обтачке спинки и подборту. Притачать подкладку к низу изделия и низу рукава. Вывернуть изделие через технологическое отверстие. Зашить отверстие.

11. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы.

### **Технический рисунок:**

