Асимметричное Трикотажное Платье Со Сборками - Выкройка #2670



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: хорошо драпирующийся трикотаж средней или большой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по низу изделия - 1.5 см, остальные швы 1.0 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:
Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настрочен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Боковая часть спинки – 1 деталь
3. Полочка – 1 деталь
4. Боковая часть полочки – 1 деталь

Инструкции:

1. На детали полочки между первой-второй и третьей-четвертой метками проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Также собрать сборку на боковой части полочки между метками. При стягивании сборки следует ориентироваться на осноровочное лекало боковой части полочки.

2. Стачать левый плечевой шов, припуски заутюжить на спинку, обметать.

3. Обметать внешний срез цельнокроеной обтачки горловины. Заутюжить обтачку на изнаночную сторону, скрепить по швам.

4. Стачать правый плечевой шов (на деталях боковых частей), заутюжить припуски на спинку, обметать.

5. Притачать боковые части спинки и полочки к основным деталям, заутюжить припуски от середины, обметать. Для предупреждения растяжения деталей на месте сборки рекомендуется настрочить на припуск не растяжимую тесьму. Проложить вдоль шва закрепляющую строчку на 0.1 см.

6. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см длиной равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и притачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь.

7. Стачать боковые швы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

8. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:



