

# Плащ - Выкройка #2684

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плащевые ткани из натуральных или смесовых волокон. А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 5 пуговиц; подкладка; подплечники.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и рукава 2 см, по срезам мешковин и листочки — 2 см.

#### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



### РАСКРОЙ:

#### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

#### Из основной ткани:

- 1. Центральная часть спинки 2 детали
- 2. Боковая часть спинки 2 детали
- 3. Кокетка 1 деталь
- 4. Обтачка кокетки 1 деталь
- 5. Центральная часть полочки 2 детали
- 6. Боковая часть полочки 2 детали
- 7. Подборт 2 детали

Плащ



- 8. Верхняя часть рукава 2 детали
- 9. Нижняя часть рукава 2 детали
- 10. Обтачка горловины спинки 1 деталь
- 11. Верхний воротник 1 деталь
- 12. Нижний воротник 1 деталь
- 13. Листочка 2 детали
- 14. Пата рукава 2 детали
- 15. Пояс 1 деталь
- 16. Шлевка 1 деталь

#### Из подкладочной ткани:

- 1. Боковая часть спинки 2 детали
- 2. Боковая часть полочки 2 детали
- 3. Верхняя часть рукава 2 детали
- 4. Нижняя часть рукава 2 детали
- 5. Подкладка спинки 2 детали
- 6. Центральная часть полочки 2 детали
- 7. Большая мешковина кармана 2 детали
- 8. Малая мешковина кармана 2 детали

ВНИМАНИЕ: Детали полочки из подкладки кроятся по лекалам верха с вычетом ширины подбортов.

ИЗ КЛЕЕВОЙ: подборт, обтачка горловины спинки, верхний воротник.

### Инструкции:

Внимание: Рельефные и боковые срезы изделия обметываются от талии до низа.

- 1. Продублировать клеевой прокладкой подборт, обтачку горловины спинки, верхний воротник, срез проймы на полочке и на спинке. Продублировать место расположения кармана на боковой части полочки. На полочке вдоль линии перегиба лацкана проложить долевик шириной 1 см (из клеевой).
- 2. Наметить место расположения кармана. Заутюжить листочку вдоль по середине изнаночной стороной внутрь. На внутреннюю сторону листочки настрочить малую мешковину. Притачать листочку к полочке по нижней линии разметки кармана. Притачать большую мешковину к полочке по верхней линии разметки кармана. Концы строчек заканчивают у коротких линий разметки. Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть листочку и большую мешковину на изнаночную сторону. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Стачать срезы мешковин.
- 3. Стачать рельефные срезы полочки, заутюжить припуски к середине.
- 4. Стачать и разутюжить средний шов спинки.

Плащ



- 5. Обтачать нижний срез кокетки обтачкой, швы рассечь. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, приутюжить и проложить отделочную строчку на 0.5 от края. Наложить кокетку на спинку и настрочить по кокетке отделочно-закрепляющую строчку.
- 6. Стачать рельефные срезы спинки, заутюжить припуски к середине.
- 7. Стачать и разутюжить плечевые и боковые срезы.
- 8. Притачать обтачку горловины спинки к подбортам, припуски разутюжить.
- 9. Воротники сложить лицом внутрь и обтачать отлет и концы воротника. У надсечки припуски надсечь, воротник вывернуть и приутюжить.
- 10. Низ изделия обметать и заутюжить. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта и низа строго по размеченной линии. Обтачивание выполняют вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Подрезать швы верхних и нижних углов борта. Припуск на шов обтачивания борта настрочить: на участке застёжки на подборт, на участке отворотов на борт полочки. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить. Настрочить низ изделия.
- 11. Втачать нижний воротник в горловину изделия, а верхний воротник в срез горловины обтачки спинки и подборта. Швы разутюжить. Скрепить между собой швы втачивания верхнего и нижнего воротников. Вывернуть изделие на лицевую сторону, приутюжить.
- 12. Обметать деталь шлевки с одной длинной стороны. Заутюжить припуски на шлевку и настрочить (обметанный припуск сверху). Разрезать на 10 частей.
- 13. Настрочить шлевки на детали рукавов. Стачать и разутюжить локтевой срез рукава. Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний срез рукава.
- 14. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Втачать подплечники.
- 15. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава. Низ подкладки дважды подогнуть на 1 см и настрочить.
- 16. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки. Притачать подкладку к низу рукава.
- 17. Проложить отделочную строчку вдоль борта и воротника.
- 18. Сложить пату вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать, оставляя отверстие. Вывернуть пату через отверстие и зашить его. Проложить отделочную строчку по контуру на 0.5 см от края.
- 19. Сложить пояс вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать, оставляя отверстие. Вывернуть пояс через отверстие и зашить его. Проложить отделочную строчку по контуру на 0.5 см от



края.

- 20. Пришить шлевки на уровне рельефных швов полочки и спинки.
- 21. На правой полочке и патах обметать петли. В соответствии им пришить пуговицы.

## Технический рисунок:

