

## Короткая Блузка С Широким Рукавом - Выкройка #2691

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАК ЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка, резиновая тесьма шириной 1 см, 1 пуговица.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по низу изделия и рукава - 2.0 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Рукав спинки - 2 детали
3. Полочка - 1 деталь со сгибом
4. Рукав полочки - 2 детали
5. Обтачка горловины полочки - 1 деталь
6. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

### **Инструкции:**

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
3. Стачать верхний срез рукава. По окату между метками проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Втачать рукава в пройму. Припуски обметать и приутюжить.
4. Стачать боковые срезы одновременно со срезами рукава. Припуск обметать и заутюжить на спинку.
5. Подкроить по косой полосу шириной 2.5 см и длиной 10 см для навесной петли. Сложить полосу вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полосу вывернуть и выправить рулик. Отрегулировать длину петли.
6. Стачать плечевые срезы обтачек горловины. Припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачку на изделие лицевой стороной вниз и скрепить по срезам горловины. Рассечь спинку и обтачку спинки. Обтачать горловину и разрез спинки, постепенно сходя на нет и вставляя навесную петлю. Рассечь припуски и уголок, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить.
7. Припуск низа рукава подогнуть внутрь на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить, образуя кулиску и оставляя отверстие. Продеть в кулиску резиновую тесьму и скрепить концы.
8. Припуск подгибки низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
9. Пришить пуговицу.

### **Технический рисунок:**

