

Ветровка С Кокетками - Выкройка #2703

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: курточные ткани из натуральных или смесовых волокон контрастных или родственных цветов.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: подкладочная ткань; разъемная застежка молния; декоративный шнур; 2 ограничителя; 2 наконечника, 2 люверса; резиновая тесьма.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия - 2.5 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани 1:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 2 детали
3. Рукав - 2 детали
4. Кулилка - 1 деталь



Из основной ткани 2 :

1. Кокетка спинки – 1 деталь
2. Кокетка полочки – 2 детали
3. Вставка рукава – 2 детали
4. Подборт – 2 детали
5. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали

Внимание! детали кроя из подкладочной ткани кроются с учетом кокеток и вставки рукава. И за вычетом ширины подборта и обтачки горловины спинки.

Инструкции:

1. Притачать кокетку спинки к спинке. Припуск заутюжить вверх.
2. Притачать кокетку полочки к полочке. Припуск заутюжить вверх.
3. Притачать вставку рукава к рукаву, рассекая припуск в уголке. Припуск заутюжить на вставку.
4. Стачать плечевые и боковые швы. Припуски разутюжить.
5. Поставить люверсы на полочке. Наложить кулиску на полочку и спинку с изнаночной стороны и притачать по намеченным линиям.
6. Стачать шов рукава. Припуски разутюжить. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить.
7. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки. Припуски разутюжить.
8. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз и обтачать вдоль борта, вкладывая молнию, одновременно обтачивая горловину. Припуски по горловине рассечь, отвернуть подборт на изнаночную сторону и приутюжить.
9. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы, оставляя отверстие в левом боковом шве.
10. Притачать подкладку к подбортам и обтачке. Обтачать подкладкой нижний срез и нижний срез рукава. Вывернуть ветровку через отверстие. Приутюжить швы обтачивания. Продеть декоративный шнур и надеть ограничители и наконечники. По низу рукава проложить строчку, образуя кулиску. Продеть в кулиску резиновую тесьму, отрегулировать длину и скрепить концы. Зашить

технологическое отверстие.

11. Проложить закрепляющую строчку вдоль молнии на 1.5 - 2 см от края.

Технический рисунок:

