Блузка С Вырезом Лодочка - Выкройка #2708

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия – 1.5 см; остальные швы – 1см.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Верхняя часть рукава – 2 детали
4. Нижняя часть рукава — 2 детали
5. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
6. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:
1. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать нагрудные вытачки, заутюжить глубины вверх.

3. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

4. Стачать плечевые срезы обтачек горловины спинки и полочки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачку на лицевую сторону изделия и обтачать горловину. Припуски рассечь, отвернуть обтачки на изнаночную сторону и приутюжить. Подшить обтачку к плечевым швам.

5. Стачать верхний шов рукава, припуски заутюжить на нижнюю часть, обметать. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной равной длине нижнего среза рукава + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку с нижним срезом рукава с лицевой стороны и притачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь.

6. Стачать нижний шов рукава, припуски заутюжить на нижнюю часть, обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

7. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

