Блузка С Декоративным Воротником - Выкройка #2711

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 4 пуговицы.



ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия и рукава – 2 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Подборт — 2 детали
5. Обтачка горловины спинки — 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Подборт — 2 детали
2. Обтачка горловины спинки — 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать вытачки на деталях полочек, глубины срезать оверлоком и заутюжить к центру.

3. Стачать вытачки на спинке. Глубины заутюжить к центру.

4. Стачать шов воротника, складывая полочки лицевыми сторонами внутрь, припуски разутюжить. Стачать и разутюжить плечевые швы, припуски обметать. Рассечь припуск плечевого шва на полочке и втачать воротник в горловину спинки, припуски заутюжить на воротник.

5. Стачать, рассечь в уголке и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Стачать срез воротника, припуски разутюжить. Втачать воротник в горловину обтачки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез подбортов и обтачки.

6. Сложить подборта и обтачку с полочкой лицом к лицу и обтачать борт, горловину и нижний угол. Высечь припуски в углах, на закруглениях рассечь. Вывернуть борта на лицевую сторону, швы выправить, приутюжить. Скрепить между собой припуски втачивания воротников.

7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

8. По окату проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в пройму, припуски приутюжить и обметать.

9. Обметать нижний срез изделия и рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

10. Обметать петли на правой полочке. Пришить пуговицы на левый борт.

Технический рисунок:



