

Блузка Без Рукавов - Выкройка #2717

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: трикотажная клеевая прокладка, 3 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия - 2.0 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Планка - 4 детали
4. Обтачка горловины - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины – 1 деталь
2. Планка – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать средний срез спинки. Припуски обметать и заутюжить на левую сторону.
3. Стачать боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
4. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и притачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
5. Сложить детали планок лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез, припуски рассечь, вывернуть на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Обметать петли. Притачать планку к лицевой стороне полочки. Концы планок заправить внутрь, накладывая правую планку на левую, и стачать, закрепляя нижний срез. Припуски обметать.
6. Детали обтачки горловины сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Припуски рассечь, вывернуть обтачку на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Втачать внешнюю сторону обтачки в горловину полочки и спинки. Припуски заутюжить на обтачку, в районе плеча припуски заутюжить внутрь. Припуск внутренней стороны обтачки подогнуть и настроить в шов притачивания внешней стороны. В районе плеча припуски обтачки стачать между собой.
7. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
8. Пришить пуговицы.

Технический рисунок:

