
Блузка С Декоративными Рукавами - Выкройка #2719

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 1 пуговица.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия – 1.2 см. Припуск по нижнему срезу рукава – 1 см.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Передняя часть рукава – 2 детали
4. Задняя часть рукава – 2 детали
5. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
6. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
7. Перемычка – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать вытачки на полочке. Глубины заутюжить вверх.

3. Стачать плечевые и боковые швы, припуски заутюжить на спинку, обметать.

4. Обметать средние и нижние срезы рукава. Стачать части рукава от верха до метки разреза и от нижней метки разреза до низа. Припуски разутюжить, приутюживая разрез. Вдоль разреза проложить закрепляющую строчку на 0.1см от края. По окату проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать шов рукава. Припуски обметать и заутюжить на заднюю часть. Нижний срез рукава подогнуть и настрочить. Втачать рукав в пройму, припуск приутюжить и обметать.

5. Сложить перемычку вдоль пополам и стачать продольные срезы. Вывернуть перемычку на лицевую сторону, расправить и приутюжить. Обметать короткие стороны. Обогнуть перемычкой нижнюю часть рукава, подогнуть припуски перемычки внутрь и подшить вручную.

6. Подкроить по косой полоску шириной 2.5 см и длиной 10 см для навесной петли. Сложить полоску вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полоску вывернуть и выправить рулик. Отрегулировать длину петли.

7. Стачать плечевые срезы обтачек горловины. Припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачку на изделие лицевой стороной вниз и скрепить по срезам горловины. Рассечь спинку и обтачку спинки по намеченной линии. Обтачать горловину и разрез спинки, постепенно сходя на нет и вставляя навесную петлю. Рассечь припуски и уголок на спинке. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить.

8. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

9. Пришить пуговицу на горловину спинки.

Технический рисунок:

