Платье С Запахом - Выкройка #2729



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 1 пуговица.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия – 2.0 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя часть спинки - 2 детали
3. Верхняя часть полочки — 2 детали
4. Нижняя часть полочки — 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Подборт – 2 детали
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

8. Манжета – 2 детали
9. Пояс – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
2. Подборт – 2 детали
3. Манжета – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать вытачки на верхних и нижних частях спинки. Глубины заутюжить к центру. Стачать средние срезы на верхней и нижней частях спинки. Припуски обметать и заутюжить на левую сторону. Стачать верхнюю и нижнюю части. Припуски обметать и заутюжить вверх.

3. Стачать вытачки на верхних и нижних частях полочки. Глубины нагрудных вытачек срезать оверлоком и заутюжить к центру. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки. Припуски обметать и заутюжить вверх.

4. Стачать плечевые швы, рассекая припуск плечевого шва на полочке, припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать шов воротника, припуски разутюжить. Втачать воротник в горловину спинки, припуски заутюжить на воротник.

5. Деталь левого пояса сложить вдоль пополам и обтачать длинную и одну короткую стороны. Припуски высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Аналогично обработать правый пояс.

6. Стачать боковые срезы, вставляя в левый боковой шов деталь левого пояса. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

8. Стачать, рассечь в уголке и разутюжить плечевые швы обтачки горловины спинки и подбортов. Стачать шов воротника, припуски разутюжить. Втачать воротник в горловину обтачки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез подбортов и обтачки.

9. Сложить подборта и обтачку с полочкой лицевыми сторонами внутрь. Обтачать борта, вставляя в правый борт деталь правого пояса, и срез воротника. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть воротник и подборт на лицевую сторону, швы выправить, приутюжить. Скрепить между собой припуски втачивания воротников.

10. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать.

11. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Заутюжить манжету вдоль пополам. Притачать манжету к рукаву с изнаночной стороны. Припуск обметать, отогнуть манжету вверх, на лицевую

сторону и приутюжить. Подшить манжету к шву рукава ручными стежками.

12. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

13. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

14. Обметать внутреннюю петлю на левом подборте. Пришить внутреннюю пуговицу.

Технический рисунок:

